

## Sospensioni dinamiche - Pressurizzazione e depressurizzazione sistema sospensioni pneumatiche

Procedure generali

### • AVVERTENZE:

 Una piccola quantità di pressione pneumatica rimane sempre nel sistema delle sospensioni.


 Indossare sempre occhiali di protezione.

 Indossare guanti di protezione.

### • ATTENZIONE:

 Assicurarsi che il portellone, il cofano e tutte le portiere siano chiusi.

 Assicurarsi che la vettura sia in un'area sgombra.

**1.**  **PERICOLO:** Il sistema delle sospensioni pneumatiche è pressurizzato a 16,8 bar. Assicurarsi che il sistema non venga contaminato da grasso o sporizia. Quando si interviene sul sistema, indossare sempre occhiali e guanti di protezione.

Impiegando il T4, depressurizzare le sospensioni pneumatiche.

**2.** Impiegando il T4, pressurizzare le sospensioni pneumatiche.

- Avviare il motore e farlo funzionare.